



DAYTONA 集合スイッチ

ホーンスイッチ ウィンカースイッチ ヘッドライトPスイッチ

黒 黄 緑 白 緑 茶黒

緑×2 茶黒 薄緑 茶 黒 黄 緑 白 緑 茶黒

6Pカプラ

3Pカプラ

ボディアース

若緑 茶 黒 黄 緑 白 緑 茶白

若緑 茶 黒 黄 緑 白 緑 茶白

- 若緑 ホーン配線
- 緑黄 プレーキ配線
- 茶 エンジン始動電源
- 黒 アクセサリー電源
- 灰 ウィンカー電源
- 黄 E始動(茶)電球用電源
- 緑 アース線
- 橙 ウィンカー(左)配線
- 空 ウィンカー(右)配線
- 緑赤 ニュートラルランプ(N)配線
- 桃 ギアランプ配線

キーON電源より
ウィンカーリレーより
レギュレータより

ヘッドライト ホンションライト

茶 黒 黒 赤 グリップヒータ

フロントウィンカー L R

レギュレータへ

プレスカブのみ

本体配線

橙 白 黒 空 緑赤 茶 緑

6Pカプラ

黒 黄 白 橙 黒白

若緑 緑黄 茶

ウィンカ表示 HILビーム表示 Nランプ表示 バックランプ

バックランプ

DAXメーター配線

ホーン

Fブレーキスイッチ

テールランプ

リアウィンカー L R